

MEDION® Kurzanleitung Quick Start Guide



GPS Sport Watch
GPS Sports Watch
MEDION® LIFE® S2400 (MD 61759)

Zu dieser Kurzanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Kurzanleitung. Bewahren Sie die Kurzanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Kurzanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

Die vollständige Bedienungsanleitung zum Gerät steht über das Serviceportal zum Download zur Verfügung: www.medion.com/de/service/start/

Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.

WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“).

verarbeitet werden. Auch in Bereichen mit teilchenbelasteter Luft (z. B. Mehl- oder Holzstaub) darf dieses Gerät nicht verwendet werden.



WARNUNG! Brandgefahr!

Es besteht Brandgefahr durch unbeabsichtigten Kurzschluss.

- Stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein und trennen Sie sie sofort von der USB-Stromversorgung:
 - wenn ungewöhnliche Geräusche oder Rauch aus dem Gerät austreten,
 - bei Beschädigung des Gerätes durch Flüssigkeit oder starker Feuchtigkeit,
 - in Gefahrensituationen.


- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Gerätes ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

- GPS Sport Watch
- USB-Ladestation
- Kurzanleitung und Garantiedokumente

Geräteübersicht



- 1) Sportmodus-Schnelltaste
- 2) Ein-/Ausschalttaste
- 3) Touchscreen-Display
- 4) Pulssensoren (auf der Geräterückseite)
- 5) Ladekontakte (auf der Geräterückseite)

Inbetriebnahme

Gerät aufladen

- ▶ Entfernen Sie den Schutzkleber vom Display.
- ▶ Schließen Sie die USB-Ladestation an einen freien USB-Anschluss an Ihrem PC oder Notebook an.
- ▶ Legen Sie die Sport Watch wie nachfolgend abgebildet auf die Ladestation. Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte auf der Unterseite des Gerätes korrekt auf den Ladekontakten an der Ladestation aufliegen.



Dieses Symbol bedeutet, dass in der Verpackung und/oder dem Gerät Lithium-Batterien oder Akkus enthalten sind.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Sport Watch ist ein Gerät der Informationstechnologie und bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung, wie zum Beispiel:

- Streckenerfassung per GPS
- Herzfrequenzmessung
- Schrittzähler
- Kalorienverbrauchsberechnung
- Multi-Sport-Modi (z. B. für Gehen, Laufen, Radfahren)
- Schlaf-Überwachung*
- Benachrichtigungsfunktion bei Nachrichteneingängen*
- Wecker*

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

Beachten Sie alle Informationen in dieser Kurzanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Sicherheitshinweise

Nicht zugelassener Personenkreis

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder men-

* MEDION® Fitness App erforderlich

Die Sport Watch vibriert und im Display wird ein dynamisches Batteriesymbol angezeigt.

- ▶ Drücken Sie während des Ladevorgangs auf die Ein-/Ausschalttaste, um den aktuellen Ladestand zu überprüfen.

Die Sport Watch ist vollständig aufgeladen, wenn das Batteriesymbol konstant grün ausgefüllt angezeigt wird.

Gerät einschalten

- ▶ Legen Sie die Sport Watch um Ihr Handgelenk und schließen Sie das Armband.

Das Armband sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu locker um Ihr Handgelenk liegen. Der Tragestil entspricht dem einer herkömmlichen Armbanduhr.

- ▶ Halten Sie für ca. 3 Sekunden die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, bis die Sport Watch vibriert und die Displayanzeige aufleuchtet.

Das Gerät ist nun eingeschaltet und der Homescreen mit Uhrzeitanzeige wird im Display angezeigt.

MEDION® Fitness App

- ▶ Laden Sie sich die zugehörige App **MEDION Fitness** im Apple App Store oder Google Play Store kostenlos herunter.

Alternativ können Sie die App mithilfe des folgenden QR Codes automatisch herunterladen:

Apple App Store/
Google Play Store



Gerät über Bluetooth® verbinden

Eine Bluetooth-Verbindung ist eine unverschlüsselte, kabellose Datenübertragung, die nicht vor Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt ist.

- ▶ Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone/Tablet-PC und starten Sie die **MEDION Fitness** App.

Die App zeigt Ihnen nun alle Sport Watches in Reichweite in einer Geräteliste an.

talen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät fernzuhalten.

Allgemeines

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Das Gerät dient u. a. der Veranschaulichung verschiedenster Körperwerte (z. B. Herzfrequenz, Kalorienverbrauch) und ist nicht zur Diagnoseerstellung, Behandlung von Patienten, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus.

- ▶ Wählen Sie Ihre Sport Watch (**S2400**) in der Geräteliste aus. Auf der Sport Watch wird nun 10 Sekunden lang eine Verbindungsabfrage angezeigt.
- ▶ Tippen Sie innerhalb dieser 10 Sekunden auf OK, um die Geräte miteinander zu verbinden.



Sollten Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden die Verbindung auf der Sport Watch bestätigen, muss ein erneuter Verbindungsvorgang über die App gestartet werden.

Gerät ausschalten

- ▶ Halten Sie für ca. 3 Sekunden die Ein-/Ausschalttaste an der Sport Watch gedrückt, bis das Gerät vibriert und die Displayanzeige erlischt.

Das Gerät ist nun ausgeschaltet.

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE-Richtlinie 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

Informationen zu Markenzeichen

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet. Die USB™ Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der USB Implementers Forum, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Zu vermeiden sind:

- extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
- direkte Sonneneinstrahlung,
- offenes Feuer.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder das Display sichtbare Schäden aufweist.
- Das Gerät enthält keine wartenden Teile. Öffnen Sie keinesfalls das Gerätegehäuse.
- Der Akku ist fest verbaut und darf nicht vom Benutzer entnommen oder ausgetauscht werden.
- Betrachten Sie die LEDs an der Geräteunterseite niemals mit optischen Geräten.
- Decken Sie das Gerät während des Ladevorganges nicht ab, um eine Beschädigung durch unzulässige Erwärmung zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es könnte brechen.
- Vermeiden Sie Berührungen des Displays mit scharfen Gegenständen.
- Zerlegen oder verformen Sie das Gerät nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen

Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung. **Der Akku ist fest eingebaut und darf nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.**

Technische Daten

CPU:	MT2503AV
Eingebauter Akku:	Li-Ion Akku 3,8 V / 500 mAh
Betriebs- und Lagertemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Akkuladezeit:	120 Minuten
Akkulaufzeit:	bis zu 5 Tage
Ladeanschluss:	USB 2.0
Spannungsanforderung:	5 V = 500 mA
Bluetooth®-Version:	4.0 LE
Bluetooth-Reichweite:	ca. 10 m
Bluetooth-Frequenzbereich:	2402-2480 MHz
Max. Bluetooth-Sendeleistung:	4,15 dBm
Schutzart:	IP68
Abmessungen:	58 mm x 46 mm x 16 mm
Handgelenkumfang:	max. 220 mm
Gewicht inkl. Armband:	64 g

Impressum

Copyright © 2020
Stand: 27.02.2020

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Kurzanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.

- Halten Sie bei der Benutzung des Gerätes einen Sicherheitsabstand von mindestens 20 cm zum implantierten Herzschrittmacher oder Defibrillatoren ein, um eventuelle Störungen zu vermeiden.
- Langer Hautkontakt kann bei manchen Menschen zu Hautreizungen oder allergischen Reaktionen führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn:
 - Ihre Hände oder Handgelenke während oder nach dem Tragen des Gerätes schmerzen,
 - kribbeln,
 - brennen,
 - sich taub oder steif anfühlen.



WARNUNG! Explosionsgefahr!

Werfen Sie das Gerät keinesfalls ins Feuer! Es besteht Explosionsgefahr!

- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen. Hierzu zählen z. B. Tankanlagen, Kraftstofflagerbereiche oder Bereiche, in denen Lösungsmittel

About this quick start guide

Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using this device.

Read the safety instructions carefully before using the device for the first time. Note the warnings on the device and in the quick start guide. Always keep the quick start guide close to hand. If you sell the device or give it away, please ensure that you also pass on this quick start guide. It is an essential component of the product.

The complete user manual for this device can be downloaded from the service portal:
www.medion.com/gb/service/

Explanation of symbols

If a block of text is marked with one of the warning symbols listed below, the hazard described in that text must be avoided to prevent the potential consequences described there from occurring.

WARNING!

Warning: risk of possible fatal injury and/or serious irreversible injuries!



Follow the instructions in the user manual!



More detailed information about using the device!



Products that feature this symbol meet the requirements of the EU directives (see section entitled "Declaration of conformity").



This symbol means that the packaging and/or device contains lithium batteries or rechargeable batteries.

Proper use

This sports watch is an information technology device and can be used in many different ways, for example:

- Distance tracking via GPS
- Heart rate monitor
- Step counter
- Calorie consumption calculation
- Multi-sport mode (e.g. for walking, running, cycling)
- Sleep monitor**
- Notification when a message is received**
- Alarms**

The device is only intended for private use and not for industrial/commercial use. Please note that we shall not be liable in cases of improper use:

Comply with all the information in this quick start guide, especially the safety information. Any other use is considered improper and can cause personal injury or property damage.

Safety information

Unauthorised persons

- Keep the device and its accessories out of the reach of children.
- This device can be used by children aged 8 years and above, by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people who lack experience and/or knowledge, if proper supervision is provided or if these people have been instructed in how to use the device safely and have fully understood the possible dangers.
- Children must not be allowed to play with the device.

** MEDION® Fitness app required

- Do not allow children to clean the device or perform maintenance tasks on it unless they are aged 8 years or older and properly supervised.
- Keep the device out of reach of children under the age of 8.

General information

- Do not modify the device without our prior consent.
- Only use replacement parts or accessories that we have supplied or approved.
- The device is designed to illustrate a range of physical data (e.g. heart rate, calorie consumption). It must not be used for medical diagnoses or the treatment or prevention of illness.
- Do not expose the device to extreme conditions. Avoid:
 - extremely high or low temperatures
 - direct sunlight
 - open flames.
- Do not use the device if there is visible damage to its housing or the display.
- The device contains no user-maintainable parts. Never open the device housing.
- The rechargeable battery is an integral component of the device and users must not remove or replace it themselves.
- Never use optical equipment to look at the LEDs on the underside of the device.
- To prevent the device from being damaged by excessive heat during charging, do not cover it.
- Never put anything on top of the device and never exert any pressure on the display, as it might break.
- Avoid touching the display with sharp objects.
- Do not take the device apart or deform it. You could injure your hands or fingers, or battery fluid could get into your eyes or onto your skin. If you do come into contact with the battery fluid, rinse the affected area with plenty of water and contact your doctor immediately.
- When using the device, keep it at least 20 cm from implanted pacemakers or defibrillators, for safety reasons, to prevent them being affected by it.
- Prolonged contact with the skin may cause skin irritation or allergic reactions in some people.

- Stop using the device if:
 - your hands or wrists hurt
 - itch
 - burn
 - or are numb or stiff, either while wearing it or afterwards.



WARNING! Risk of explosion!

Never throw the device into the fire! Risk of explosion!

- Do not use the device in potentially explosive atmospheres. This includes petrol stations, fuel storage areas and areas where solvents are processed, for example. This device must also not be used in areas with particle-laden air (for example flour or wood dust).



WARNING! Risk of fire!

Risk of fire caused by an unintentional short-circuit.

- Stop using the device immediately and disconnect it from the USB power supply:
 - if the device produces unusual noises or smoke;
 - if the device is damaged by a liquid or high moisture levels;
 - in emergency situations.


- Repairs to your device should only be carried out by qualified specialists. In the event of a fault, contact our Service Centre.

Package contents

Please check your purchase to ensure that all items are included. If anything is missing, contact us within 14 days of purchase.

- GPS Sports Watch
- USB charging station
- Quick start guide and warranty documents

Device overview



- 1) Sport mode shortcut button
- 2) On/Off button
- 3) Touchscreen display
- 4) Pulse sensors (on the back of the device)
- 5) Charging contacts (on the back of the device)

Getting started

Charging the device

- ▶ Remove the protective film from the display.
- ▶ Connect the USB charging station to a free USB port on your PC or laptop.
- ▶ Place the sports watch on the charging station as shown in the following illustration. Ensure that the charging contacts on the underside of the device are correctly seated on the contacts on the charging station.



The sports watch vibrates and a dynamic battery charging icon is shown on the display.

- ▶ Press the on/off button during the charging process to check the current charge level.

The sports watch is fully charged when the battery icon is displayed fully green.

Switching on the device

- ▶ Place the sports watch around your wrist and fasten the strap.

The strap should not be too tight or too loose for your wrist. It is worn in the same way as a conventional wristwatch.

- ▶ Press and hold the selection button for about 3 seconds until the sports watch vibrates and the display lights up.

The device is now switched on and the home screen with the time is shown on the display.

MEDION® Fitness app

- ▶ Download the associated fitness watch app, **MEDION Fitness**, free of charge from the Apple App Store or Google Play Store.

Alternatively, use the QR code below to download the app automatically:

Apple App Store/Google Play Store



Connecting the device via Bluetooth®



A Bluetooth connection is an unencrypted wireless data transfer system which is unprotected against unauthorised third parties.

- ▶ Enable Bluetooth on your smartphone/tablet PC and start the **MEDION Fitness** app.

The app now displays a list of all sports watches within range.

- ▶ Select your sports watch (**S2400**) from the list of devices.

A connection prompt is now displayed on your sports watch for 10 seconds.

- ▶ Tap OK within 10 seconds to establish a connection between the devices.



If you do not confirm the pairing on the sports watch within 10 seconds, you must repeat the pairing process using the app.

Switching off the device

- ▶ Press and hold the On/Off button on the sports watch for about 3 seconds until the device vibrates and the display lights up.

The device is now switched off.

Declaration of conformity



MEDION AG hereby declares that this device complies with the fundamental requirements and the other relevant provisions of:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU

You can download the complete EU Declaration of Conformity at www.medion.com/conformity.

Trademark information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and are used by MEDION under licence.

The USB™ word mark and logos are registered trademarks of the USB Implementers Forum, Inc. and are used by MEDION under licence.

Other trademarks are the property of their respective owners.

Disposal



PACKAGING

Your device has been packaged to protect it from damage in transit. The packaging is made of materials that can be recycled in an environmentally friendly manner.



DEVICE

Do not dispose of old devices in normal household waste.

In accordance with Directive 2012/19/EU, these devices must be disposed of correctly at the end of their service life. This involves separating the materials in the devices for the purpose of recycling and minimising the environmental impact.

Take old devices to a collection point for electrical scrap or a recycling centre. Contact your local waste disposal company or your local authority for more information on this subject. **The rechargeable battery is an integral component of the device and users must not replace it themselves.**

Technical specifications

CPU:	MT2503AV
Integrated battery:	Li-Ion battery 3.8 V / 500 mAh
Operating and storage temperature:	-10°C to +40°C
Battery charging time:	120 minutes
Battery capacity:	Up to 5 days
Charge connection:	USB 2.0
Power supply:	5 V = 500 mA
Bluetooth® version:	4.0 LE
Bluetooth range:	Approx. 10 m
Bluetooth frequency range:	2402 to 2480 MHz
Max. Bluetooth transmission power:	4.15 dBm
Protection class:	IP68
Dimensions:	58 mm x 46 mm x 16 mm
Wrist circumference:	Max. 220 mm
Weight incl. strap:	64 g

Legal notice

Copyright © 2020

Date: 27.02.2020

All rights reserved.

This quick start guide is protected by copyright.

Mechanical, electronic and any other forms of reproduction are prohibited without the written permission of the manufacturer.

Copyright is owned by the distributing company:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germany

Please note that you cannot use the above address for returns. Please always contact our Customer Service team first.