




Bedienungsanleitung Feuersäule

Inhalt

Aufbauanleitung	3 - 5
Bevor Sie das Gerät benutzen	6
Lieferumfang	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zu Ihrer Sicherheit	6 - 8
Signalsymbole	6
Allgemeine Sicherheitshinweise	7
Sicherheitshinweise.....	7 - 9
Montage	10
Auspacken.....	10
Feuerkorb zusammenbauen.....	10
Feuerkorb aufstellen	10
Bedienung	10 - 11
Wartung und Reinigung	11 - 12
Entsorgung	12
Technische Daten	12
Garantie	13
Service	13
Inverkehrbringer	13
Garantiekarte Aldi SÜD	14
Garantiekarte Aldi NORD	15


Aufbauanleitung




Schritt 1: Zusammenbau der Seite 1 mit Seite 2 durch Stecksystem.




Schritt 2: Zusammenbau der Seiten 1 und 2 mit der Seite 3.




Schritt 3: Der Boden (4) wird in die Schlitze der Seiten 1, 2 und 3 eingeschoben.




Schritt 4: Die Seite 5 wird mit den Seiten 1-4 verbunden.




Schritt 5: Einführen der Splinte (6) in den Boden (4)






Schritt 6: Setzen Sie die Bodenplatte (7) zusammen.

Schritt 7:



Die Funkenschutzgitter (8) werden bei der Montage der Feuertonne in die entsprechenden Seitenelemente (1, 2, 3, 5) eingehängt. Die Seitenelemente weisen dazu die Haltehaken auf. Die Haltehaken sind Laschen, die in das Seitenelement geschnitten und dann aus der Ebene des Seitenelements heraus gebogen werden. Sie stehen somit nach Innen vor. Am Ende des Haltehakens ist eine Bohrung vorgesehen. Die Bohrung ist ein Hilfsmittel um die Laschen leichter und sicherer nach innen biegen zu können, beispielsweise mittels eines Schraubendrehers. Es sind für jedes Funkenschutzgitter vier Haltehaken vorhanden, die jeweils in einen Eckbereich des Funkenschutzgitters eingreifen. Das Funkenschutzgitter wird mit den jeweiligen Gitterstäben gleichzeitig auf alle vier Haltehaken gehängt und ist somit sicher mit dem Seitenelement lösbar verbunden.



Schritt 8:

Stellen Sie die Feuersäule in die rechtwinkligen Ausschnitte und auf einen feuerfesten, hitzbeständigen Untergrund. Die Säule ist nun funktionstüchtig.

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte unseren Kundenservice.

Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang

A Boden Nr.4(1x)

B Seitenteil Nr

1,2,3,5(4x)

C Splinte Nr. 6
(4x)

D Bodenplatte Nr. 4(2x)

E Gittereinsätze Nr. 8 (4x)

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist als Feuersäule auf ebenen, tragfähigen und feuerfesten Untergründen (z. B. Betonpflaster u. ä.) bestimmt.

Es ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit Signal Symbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE - bei jedem Gebrauch zu beachten

- **Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!**
- **ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!**
- **Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!**
- **ACHTUNG! Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!**
- **ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!**
- **ACHTUNG! Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!**
 - **Feuerkorb nicht unaufbesichtigt brennen lassen!**

Sicherheitshinweise

Gefahr Brandgefahr!



Das glühende Holz und Teile des Feuerkorbs werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.

- Kinder sind vom Gerät fernzuhalten. Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Sämtliche Teile des Gerätes müssen richtig montiert sein, um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
- Umbauten, eigenmächtige Veränderungen am Gerät sowie die Verwendung nicht zugelassener Teile sind untersagt.

Bedienung/Arbeitsplatz

- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.
- Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn beim Überprüfen keine Fehler gefunden werden. Ist ein Teil defekt, muss es unbedingt vor dem nächsten Gebrauch ersetzt werden.
- Die unmittelbare Umgebung muss frei von leichtentzündlichen oder explosiven Stoffen sein.
- Wird die Feuerstelle auf Holzfliesen aufgestellt, müssen Steine oder Steinplatten unter die Feuerstelle gelegt werden.
- Jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Gerät sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.

Lagerung und Transport

- Gerät immer trocken aufbewahren.
- Gerät an einem frostfreien Ort lagern.
- Gerät beim Transport vor Beschädigungen schützen.

Gerätespezifische Hinweise

- Feuerkorb nur im Freien verwenden, nie in geschlossenen Räumen.
- Der Feuerkorb, darf im Innenbereich nur zur Dekoration aufgestellt werden. Der Betrieb im Innenbereich ist nicht erlaubt.
- Feuerkorb nie unter einem Vordach benutzen.
- Ein sicherer Betrieb des Feuerkorbs ist nur gewährleistet, wenn er auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund aufgestellt wird.
- Feuerkorb vor der Inbetriebnahme an einem sicheren, ebenen Standort aufstellen und möglichst windgeschützt platzieren.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend EN 1860-3 als Anzündhilfen verwenden. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.
- Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Terpentin, Spiritus etc. zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden. Diese Stoffe entzünden sich explosionsartig und sind zum Teil giftig. Verwenden Sie stattdessen Trockenanzünder oder einen Anzündkamin.
- Geben Sie niemals Zündflüssigkeit oder mit Zündflüssigkeit getränkte Kohle/Holzstücke auf heiße oder warme Kohle/Holzstücke nach.
- Kinder und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Feuerkorbs aufhalten. Besondere Vorsicht beim Anzünden!
- Aufgrund der starken Hitze kann der Feuerkorb sich verziehen!
-
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 3 m zu brennbaren Materialien.
- Der Feuerkorb wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Asche erst entfernen, wenn diese vollständig erkaltet ist. Heiße Asche niemals in den Hausmüll geben. Brandgefahr!
- Feuerkorb erst reinigen, wenn das Gerät vollständig erkaltet ist.
- Beim Nachlegen von Brennmaterial stets feuerfeste Handschuhe (z. B. Grillhandschuhe) tragen.
- Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!
- Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken!
- Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen. Verletzungs- und Brandgefahr!
- Halten Sie für den Notfall einen Eimer Sand zum Löschen bereit.
- Füllen Sie die restliche Kohle und Asche in einen nicht brennbaren Metallbehälter und füllen Sie diesen völlig mit Wasser. Lassen Sie Kohlen und Wasser 24 Stunden im Metallbehälter bevor sie dies entsorgen.
- Im Feuerkorb darf nur ofenfertiges, naturbelassenes Nadel – oder Laubholz (keine Presslinge aus diesen Hölzern) verbrannt werden.
- Feuerkorb niemals als Grill verwenden.
- Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn, so dass diese nicht durch Geruch oder Rauch irritiert werden, oder deren Eigentum in Gefahr gerät.
- Der Feuerkorb darf nicht als Abfallverbrennungsanlage verwendet werden und es dürfen keine ungeeigneten und nicht empfohlenen Brennstoffe verwendet werden. Darüber hinaus dürfen keine flüssigen Brennstoffe verwendet werden.

- **Achtung!** Gefahr einer Kohlenmonoxid Vergiftung. Feuerkorb nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben.

Achtung! Nationale und Örtliche Bestimmungen, wie beispielsweise Genehmigungen, Betrieb, Sicherheitsabstände und andere, müssen erfüllt werden.

- **Das Gerät rostet!**

- **ACHTUNG!** Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Montage Auspacken

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
 - Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.
-
- Gerät auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.

Feuerkorb zusammenbauen

Hinweis:

Montieren Sie den Feuerkorb wie gezeigt. Alle Splinte müssen auf der Außenseite des Feuerkorbs angebracht werden.

Gefahr! Schnittgefahr!



Blechteile können scharfe Kanten haben. Seien Sie bei der Montage vorsichtig.

Feuerkorb aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!



- Prüfen Sie die Festigkeit der Splinte vor jedem Gebrauch. Drücken Sie ggf. alle Splinte noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
-
- Stellen Sie den Feuerkorb vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Bedienung

Gefahr Verbrennungsgefahr!



- Der Feuerkorb und der darin befindliche Brennstoff werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann. Feuerfeste Handschuhe (z. B. Grillhandschuhe nach PSA-Verordnung/-Richtlinie (Kategorie II) und entsprechende Kleidung tragen.
- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
 - Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Terpentin, Spiritus etc. zum Anzünden oder Wiederanzünden verwenden. Diese Stoffe entzünden sich explosionsartig und sind zum Teil giftig. Verwenden Sie stattdessen Trockenanzünder.

- Geben Sie niemals Zündflüssigkeit oder mit Zündflüssigkeit getränkte Kohle/Holzstücke auf heiße oder warme Kohle/Holzstücke nach.

 - Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend EN 1860-3 als Anzündhilfen verwenden.
1. Pyramide aus kleinen Holzstücken aufbauen.
 2. Trockenanzünder in die Pyramide stecken.
 3. Trockenanzünder anstecken.
 4. Wenn die kleinen Holzstücke gut angebrannt sind, können Sie etwas größere Holzstücke nachlegen.

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Achten Sie stets darauf, dass das Feuer nicht zu groß wird. Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Verletzungsgefahr!



Unsachgemäße Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und Ihre Umgebung.

Wartung und Reinigung

Ihr Feuerkorb ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie den Feuerkorb vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach der Benutzung ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern.
- **Rostentwicklung an dem Gerät ist normal.**
- Entleeren Sie die kalte Asche. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Asche aus der Feuerschale herausnehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet. Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand die Innenseite der Feuerwanne an.**
- Entfernen Sie lose Ablagerungen mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.

- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmem Seifenwasser.
- Zur Aufbewahrung das Gerät zum Schutz vor Feuchtigkeit mit einer Plane bedecken.
- Lagern Sie den Feuerkorb an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

Entsorgung



Die Verpackung ist ein Karton.



Werfen Sie den Feuerkorb keinesfalls in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Technische Daten

Produkt: Feuerkorb
eckig,
Fußball
Gesamtmaß cm: 78x38x38

Garantie

Sie haben eine qualitativ hochwertige Feuerstelle gekauft. tex idea GmbH garantiert für Ihre Feuersäule im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Unter der nachstehenden Emailadresse (Kundenservice) können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

texidea GmbH
Holsterfeld 10
48499 Salzbergen
Deutschland

Garantiekarte Aldi SÜD

Absender/Kundenadresse

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Auftragsdaten

Auftrags Nummer:

Auftrags Datum:

Feuersäule/Verein:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit Bildern des defekten Produkts an:

Zeitlos Vertriebs GmbH
Service Center
Nachtwaid 6
DE-79206 Breisbach
Deutschland

Hotline: 00800 - 09 34 85 67

Hotline kostenfrei.

Hotline Erreichbarkeit:

Mo-Fr: 8.00 - 20.00 Uhr

info@zeitlos-vertrieb.de

Das Service Center wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Garantiekarte Aldi NORD

Absender/Kundenadresse

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Auftragsdaten

Auftrags Nummer:

Auftrags Datum:

Feuersäule/Verein:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit Bildern des defekten Produkts an:

tex idea GmbH
Holsterfeld 10
48499 Salzbergen
Deutschland

05971 89862-81
kundenservice@texidea.de

Das Service Center wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen um das weitere Vorgehen zu besprechen.